

Materiallista:

Botten: Slätspånt bräder, 4 st. 1" x 4" och 4 st. 1"x6"  
längd 4,4 m., 4,2 löpm. planhyvl. 1,1/4" x 3" till bot-  
tenstockar.

Gavlar: 60 kvdm. 1" slätspånt (= 6 löpm. 1,1/2 x 4").

Sidor: Planhyvl. bräder, 2 st. 1" x 9" och 2 st. 3/4"x8"  
längd 4,5 m.

Spännbräda: 1,2 löpm. 1" x 9" planhyvl.

Kölribbor och relingslister: 5 st. hyvl. 1" x 2", längd  
4,5 m.

Årstolpar: 2 st. hyvl. 3 1/2" x 3 1/2", längd 0,5 m.

Aror: Kvistfri gran, 2" x 4", 2 st. längd 2,6 m.

Bädd: 1 st. bjälke 4" x 5" minst 4,2 m. lång, 2 st.  
järnbultar 3/8" x 9", med mutter.

Spik: (galvaniserad båtspik) 200 st. 2 1/2" (för sidobor-  
dens hepsfästade och för bottenstockarna), 100 st. 3"  
(för sidornas fästade till bottnen) och 50 st. 4"  
för gavlarnas fästade till botten och sidor).

För fästade av årstolparna: 5/16" järnbult, 2 st. 3"  
och 2 st. 4" längd.

Botten spikas först ihop. Bräderna läggs med de fyra  
smalare i mitten och två bredare på var sida, detta för  
att få så litet skarvar som möjligt gående ut i långsi-  
dorna. I varje spånt strykes före hepsättningen trätjära  
eller en tjock färg av blymönja och linolja. Bottenstoc-  
karna sågas till i mått enl. ritn. och sneddass av mot för  
resp. akter. En 1" ribba höjes in efter bottenstockarnas  
ändar sedan dessa fastspikats och efter ribbans utsida  
ritas bottenens ytterprofil upp. Denna utsågas sedan och  
avsneddas med hyvel till den lutning sidorna intaga mot  
bottnen enl. gavelritningen.

Gavlarna limmas ihop med kallim i spånten och utsågas  
enl. ritn. Hacket i sidorna formas efter nedre sidobor-