

Bordläggningen sker lättast om man lägger botten på ett par bockar e.d. med bäddbjälken uppåt. Man kommer då lättare åt att passa in och fästa sidorna. Sidbräderna fästas först vid spännbrädan och böjas in mot gavlarna där de provisoriskt fasthållas med en lina eller järntråd. Bräderna formas och tillpassas varpå de fästas från mitten och utåt gavlarna. På så sätt får man sidorna att sluta tätt till botten utan spänningar. Man lägger först på de två nedre 9" borden, vilka måste avsmalnas mot ändarna. På insidan snedfasas dessa bord i överkanten så att vatten, som kommit in över relingen, lättare rinner ner mot botten. De två övre borden skola läggas utanpå de undre till 4 cm bredd efter hela längden. Bottenborden skall icke, som ritningen visar, fästas jäms med botten utan till hela sin längd skjuta utanför denna med nära $\frac{1}{2}$ ", så att en ficka för färg och tätningmedel bildas på samma sätt som vid gavlarna.

Då bordläggningen är klar kan skrovet lossas från bädden. Årstolpar och övrig inredning efter behag tillformas och inpassas sedan. Tre ribbor 1" x 2" fästas längs botten på utsidan, en i mitten och en i vardera kanten som kölribbor och skydda botten vid uppdragning på land. Två liknande lister fästas vid sidornas översida och avputsas i tur med övre bordet för att förstärka relingen.

Ekan målas slutligen i önskad färg. Botten bör antingen tjärindränkas eller målas med blymönjefärg in- och utvändigt, likaså det nedre bordet. Övre bordet och inredningen samt årcorna målas lämpligen med linoljefärg.